

V35 V50 C

ISTRUZIONI PER L'USO

INDICE

- A Caratteristiche generali
- 10 Comentil ed accessori
- 12 Dall di identificazione
- 14 Apparacchi di controllo e comandi
- 21 Uso del mataciclo
- 23 Redagglo
- 25 Manutenzioni e regolazioni
- 33 Smontaggio ruote dal veicolo
- 36 Operacon di manutenzione e lubrilicazione
- 28 Labrificazioni
- 43 Akmentazione
- 4.7 Distribuzione
- AB Accensions
- 53 Impianto elettrico



La fojo reppresente il modetto Y-35C - Per il modello Y-50C vedere il pag. 57

4 CARATTERISTICHE GENERALI

(Idall in parentsei [] zono apcolito per il medello V-50Ci

E 4		
D-A		-

N clindri

Alexanglo Corss

Cilindrala totale

Rapporto di compressione 10.5;1 [10.4;1].

A valvole in leste our sate a bitancieri.

a qualifo tempi

mm 68 (mm 74)

man 50.6 [mm 57]

CV 35 a 8100 girl/1" ICV 47 a 7500 gHi/13

8 • V+ di 90"

00 346,22 (cc 490.29)

CV 8 (CV 8)

Dati della distribuzione

Applications:

- apre 18º prima del P.M.S.

- chiudo 50º dopo II P.M.L.

Scarido:

- apre 53" prima doi P.M.L.

- chiude 15° dopo il P.M.S.

Giuoco alla valvolo per controllo messa in feise distribuzione mm 1

Clelo

Diaposit-une cilindri

Polanza massima

Potenza flacula

Distribuzione

Giuoco di lunzionamento tra bilancieri e valvote

- saprazione: mm 0,16 - scarico (1971 0,20

Lubrificazione

Forzola con pompa a lobi a ania insufficiente

pressione situata sul gruppotto.

Fifth offer a note at l'Anterno delle coppe ed a cartuc-

da sosulabile dall'estarno

Accensione

A spimprogeno con doppio rubore ed anticko

automatico a masse contribugho.

10"

Anticipo Inizaio (fiesa)

25" ± 2"

Anticipo sultimistico

35" ± 2"

Amicipo totale (fiseo + automatico) Distanza ira i contatti dai ruttori mm 0,35-0,45

Candele di accensione: Muralii CW 8 LP, Bosch W 5 OC; Lodge 3 HLNY; Brisch W 5 D (solo per V 35 C) diajanza tra gli elettrodi mm. 0.6.

Alimentazione

N. 2 carburaton Dell'Ono tipo - VHB 26 FD FS» (PMBH

28 BD/BST

Scerioo

N 2 tribi e n 2 ellenziatori collogati

Generatore alternatore

cni a sulla porte anteriore dell'albero motoro

CE TOAL

Azziamento

Elektrica mediante apposito molorino (12 V - 0,7

KW) munito di innesto a comando clotromagne-

tico.

I raamiasioni

Frizione

Tipo monodineo a sacco con molla a dialrarama;

coniando a margo con jeva posta qui fato sinietro

del manabria.

Tresmissione primaria

Ad ingranagoi, rapporto* (Z=13/24) 1.1,846 ((Z=14/23)

1:1,842)

Cambio

A 5 marce con literanaggi sempre in prese ad in-

nesto irontale. Comando con lova poete al centro

del molocidio aul lato sinistro.

Repporti cambio

1" mercia = 1 | 2 727 (2 = 11/30)

2" MBCS = 1 | 1,733 (2 - 16/26)

3º marole = 1 | 1,277 (Z = 18/23)

4° marcia = 1 :0.48 (Z = 22/23) 4 ; 4,045

5" morpla = 1 0,909 (Z = 22/20)

Trasmissione secondaria

Ad albero con piunto cardanico e ingranaggi co-

rtici. Rapporto: 1 : 3,875 (Z - 8/31). Papporti lotali (motors-ruots):

In marcia = 1 : 19,506 [1 : 17,362]

Telalo

A culle egn struttura tupojare.

Sonpersioni

Anteriore, forcella talescopias con ammortizzatori oleopneumatici. Posteriore: forcellone osciltento con molle regolabili concentriche agli emmortizzatori oleopneumatici.

Avote

Fuse in lega (aggers con corch) notic misure

- anteriore: 2.15 x 16" - posteriore: 2.50 x 16"

Presentatio)

Anteriore 100/90 - 18"

Posteriore 130/00 - 16" oppure 5.10 - V 16"

Frani

Anteriore: e diaco con pinza e doppio cilindro frenontal Comendo con lava a mano posto sul latri destro del manubrio.

- Ø disco 260 mm.
- Ø oilindra fromania 32 mm;
- # pamps 12,7 mm

Posteriore a disco con pinza a doppio cilindro frenante. Comando con leve a pedale poda al

8

centro sul lato destro del materialo.

- Ø disco 235 mm.
- Ø cilindro frenente 32 mm;
- → pompa 15.875 mm

il freno posteriore è collegato medianta trasmisalone idraultos al freno anteriore sinistro avente nel singoli componenti le siesse dimensioni del trono anteriore comendato e mano (destro).

Ingombri e peso

Passo (e carico) m 1,460 Lunghozza massania m 2,200 Lunghozza massania m 0,960 Altozza massania 1,176 Poso (a secco) Kg 165

Prestazioni

Velocità mansima con il soto pilote a bordo oltro 150 Km/h (oiros 165 Km/h). Consumo carburante litri 4,3 per 100 Km (ktr) 5 per 100 Km).

Aifornimenti

Parti de rifornire	Litri	Tipo di carburanto s lubrificanti
Serbatolo carburante (ristirva film 2 circa)	15	Benzina super (97 NO RM min.)
Copne motore	2	Olio (Agip Skit 2000 SAE 10 W/50)
Scatola dumbio	0.900	Q8e - Agip Rotra MP SAE 80 W/90»
Scalela trasmissione posteriore	0,170 di eqi: 0,160 0,010	Olio - Agip Robe MP SAE 85 W/140 - Olio - Agip Rocci ASO/R+ appure Molykote Tipo - A-
Forcella toloscopica (per gamba)	0.090	Liquido -Agip F1 ATF Decren-
Implanto tranante enteriore o postonere		Fieldo - Agip F.1 Srake Fluid SAE J 1703 B-


10 COMANDI ED ACCESSORI

(flg. 2)

- 7. Faro antonipro
- 2 Fanalini indicalori di direzione anteriori,
- 3 Leva comando freno enterioro destro-
- 4 Munopola comande gas.
- Dispositivo demando avviamento e termo motore
- Commutatore a chieve per insortmento uplizzatori.
- 7 Serratura bioccaggio per tappo serbatolo.
- 8 Potale comando freno anteriora sinistro a posteriore.
- 9 Pedall appoggiapledi anteriori.
- 10 Pedali appoggiapiedi segorido passeggero.
- 11 Sospensioni poeteriori con ammortizzatori pleopneumenci
- 12 Faralliti Indicatori di dirazione gusteriori.

- 15 Teahimotra contachliamatri.
- 14 Supporte den spla.
- 15 Contagin.
- 18 Leve comendo kiziane.
- Puleanii demando Avvisatore sountico Lampeggio (Flash) - Indicatori di direzione.
- 18 Orspositivo comando luci.
- 19 Pedaly comando cembro
- 20 Braccio talerate ecategno motociolo.
- 21 Cavaliatio centrale adstegno motocicio
- 22 Gruppo fanalino posteriore

La «destra» o la «sinistra» è riferita al comundi visti dalla posizione di guida.




12 DATI DI IDENTIFICAZIONE

Mig. 37

Ogni velcolo è contraddistinto da un numero di identificazione impresso aulte pipa del telalo e sul basamento motore.


Il numero impresso sulla pipe del talato è ripurfate sulla dichiarazione di conformità e serve agli elletti di legge per l'identificazione dei motocicio stresso.



Ricambi

In case di confluzione di perticulari, chiedere ed assicularzi che siano impiegali esclusivamente «Ricambi Originali Mote Guzzi»,

L'uso di ricambi non originali annutta il diritto alle persocie.



Garanzia

La garanza ha la validità di 6 mesi limitalemente a 10.000 km di percorrenza della data di vendito a decada qualnita si affettuino modifiche o si pertacipi e competizioni aportivo.

Sono esciusi dalla garanzia i pneumatici e gli accassori o parti non costruita negli stabilimenti SEIMM - Moto Guzzi.

Ogni matacido huavo é correcata de un elibretto tagilandi-

Questo libratio dava asquire il valcolo e va scrupolosamente conservato con gli altri documenti di pircolazione.

Esto e infetii funico documento valido da estigre all'Organizzazione SEIMM - Moto Guzzi per il riconoscimento della garanzia in base allo condizioni penerali di vendita.

14 APPARECCHI DI CONTROLLO E COMANDI

Quadro di controllo (fig. 4)

- 1. Tachmetro contechilometri.
- 2 Azzeratore per contachilometri
- 3 Contagiri
- Commutatore il chiave per inserimento utifizialori.
 - *OFF- in finua con il segno -C- sui cruscolto velcolo ferme Chiave estraible (nessun contatto)



- A: In lines con il sagno -C- sul oruscollo (gitala in senso orazio): veicolo pronto per l'avviamento Tutti gli ulilizzatori sono insonti. Chiqve non estratbila
- In lines con it segme -C- cul cruscolle (gireta in sonse crario): veccio ferme Con l'interruttore -A- di fig 5 in posizione -E- si ha la luce di parcheggio Chiava estraibile
- Spin (luce verde -Nautrai-) indicatore cambio in tolls. Si accende con il cambio in folia.
- 5 Spia (jude verde) per lampeggialeri emiatri.
- 7 Spie (luce verde) per luci di postzione.
- Spia (luce rossa) pressione olio Si spegna quando la prossione è sufficiente ad assiçurere la subrificazione dei motore. Se la spia non si spegno, la pressione non è quella proscrilta, in sul caso, occorre fermare immediatamente il motore od offottuero la opportuna ricerche.
- 9 Spis (luce bles) luce abbagliants.
- 10 Spin (luce verde) per tampeggiatori destri.
- 11 Stilla (lucia rossa) erogazione corrente del ge-

nerotare. Si deve apagnera appagn il motoro ha i stigismio un pario numero di giri.

12 Spa disponible.


interruttori comando luci (lig. 5)

Sono inorgeri sul lato sinistro del manutrio. Interruttore «A»

- Poststane «E» luci perchaggio
- Posizione «1» accensione lampada billudo.
- Posizione «2» luci apenie.

Interrustore «B»

Can l'interruttore -A- in posizione «1-1



- Pooizione -3» luce ananegianio.
- Posizione «de tude abbactiante

Pulsante per tromba, flash e interruttore comando lampeggiatori (le. 5)

Sono montati sui line alastro del manubrio.
Pulsanto «C»


- "5" (Horn) Pulsante comando trombe eletirica "6" (Firsh) Pulsante opmando luce a sprezzo Interruttore "D"
- Posigione »7» comando (simpoggiator) destri.
- Posiziono -8- comando lampaggialori sinistri.

Pulsante avviamento ed Interruttore di fermo motore (lig.8)

Sono monteti sul lato destro del manutorio.

Con chinue -4- di 1ig. 4 (posiziona -A- in finea con il segno -Q- sul gruscotto), il velcolo è pronio per l'avvamento. Per avvigre il motore operare como seguo:

- accertaral che l'interruttore «B» alla in possib» na «I» (run);
- tirare a fondo la leva della frizione:
- 16 se il molore è freddo portare la levetta dello starter in positione di avvismento -A- (vedero lio 28):
 - premere il pulsante di avviamento «A» (atari).
 Per fermare il molore in caso di emergenza, occare.
 - spostere l'interretione «8» in posizione «2» (off)
 Fermeto il motore, motare la chiave del commutatore di lig. 4 in senso antiorario fino a che il segno «OFF» non si trovi in linea con il aegno «C» qui cruscotto, ed estrarre ta chiave del communicatore.



Leva comando «starter» (69, 26)

La leve comando dispositivi di avviamento a mo tere freddo (starteri è situata sui lato sinistro del varcato.

- - Av posizione di avviamento
- «8» posizione di marcia

Manopola comando gas (-E- di Ng 6)

La manopola comando gas é situate sul lato destro del manubrio; ruetandela verso il pilota apre il gas, ruenandela in sense inverso le chiude. Per regolare la corea della manopola, avvitare e evitare la vile «D»

Per indurire II ritorso della manopola, avvitare a svitare la vite «C»

Leva comando frizione (-P» di 6g 5)

È situate sul lato miniatro del manubilio; ya azionale solo alla partenza e duranto l'uso del cambio.

Leva comando freno anteriore destro (*F* di Fg. 8)

È situata sui lato destro del manubrio; comanda la nompa per freno idraution antoriore destro

Pedale comando freno anteriore sinistro e posteriore (-8-ding 187)

Si trove al cantro sie lalo destro del velcolo ed è collegato a mezzo tiranto al gruppo pompo; conunda contemporaneamente il treno ameriora sinistro e il pestenore,

Leva comando cambio (to. 7)

Si trova al centro sul fato sinistro del velcolo.


Posizione marco:


- Emarcia, love verse terre:
- 2º, 3º, 4º, 5º marcia, leva vorso l'abo,
- folle, Ira ta IP e la 2º marcia

Prima di azionare la leva coraando cambio, lirere a fondo la leva della frizione.

Tappo serbatoio carburante (lig. a)

Per aprire il tappo del ambatolo carburante, ruotare la chieve in sonso antionero.





18 Serbatolo fluido per pompa comando freni idraulici anteriore sinistro e posteriore (110, 2)

Per accedere al serbatolo occorre logilere la sella. Il bivallo del minimo e massimo del lludin sono indicali sul corpo trasparenta del serbatolo «A». Per l'avantuale rabbocco logliere il tappo «B» a la sobostante membrana in germina.

Rubinetti carburante itio. 103

Boso manissi sotto at serbatolo nello parte posieriore

Le leve del rubinetti (FUEL) harvito tre posizioni:

*DN» Aporto: (recota della leva varso l'istipi.

-RES- Riegrya, frecoja della lava varso il baone,

»OFF» Chiuso; frecola della lova orizzontale.

Morsettiera porta fusibili die 11)

Si trova nella zona centrale del motocicio; per accodervi occorro logilore la sella e togliere il poperchito laterale desiro.

Sulla scatola sono mentati n. 4 Indibili da «16 A». Prima di scatituira il fusibile o i fusibili occorre diminere il guesto che ne ha determinato la fusione.


Dispositivo bioccaggio sterzo


(AA+ di fig. 12)


Per biodoare o sbloccare lo stelzo operara como segue:


Bloccaggio


- ruptare il manubilo lutto a destro:
- Inflare la chiave polla serratura del dispositivo, rubtaria in sentio antiorario, tipirigeria a fondo, rubiaria in senso orano, indi rilanduria e chiaria dalla serratura.











20 Shlooceggion


- offiare la chiavo nelle serratura, rubtaria in senso antiorerio, indi rivasciaria e afilerte dalla

Dispositivo bloccaggio sella (ilp. 13).

La sella è completamente apportabile. Per loglierla, ebioccare la sorgalura e premere il pulsanio situato posteriormeste.

Braccio laterale sostegno motociclo 6A-dilla, 14)

Sallevando la moto. Il bracque laterale ritorne qui tomaticamente in posizione di ribest), se ne scansiglia perianto l'impiego in cano di soste prolungate od in condizioni precune di sipblità.



LSO DEL MOTOCICLO

Control o prima della messa in moto

Controllers and

- nel serbatoto y ula sufficierna quantità di carbutanto
- Folio nella coppa del basamento sea a glusio isolio
- le chiave su commutatore di acceptations als le possione -A- (vedera fig. 4)
- le segueré apie alone d'uminage
- result insufficients pressions ofte insufficient
 to ensure generatore

verde indiretore cambio in loge «NE. (TRAL»

 la levotta comando «starier» a motore fraddo sia in posizione di avviamento (A) di flu 28)

Avviamento a motore freddo

Dopo controlle sopta caposte ruotare verso il pilota la manopola comando gas a 1/4 di aperture, tirore e rondo la reva della frische accertar a che l'interrullore «8» di fig 6 sia in posizione -1- (run) a premera il pulsanie di peviamento motore «A» [519/1] di fig. 6 Avvato il motore prima di riportere la levetta comendo «starier» in posizione di marcia, «8» di tig 28 il facciore girare» motore e vuoto e abasso regline per qualche secondo nella stagione carda è quarche minuto nella stagiona frudda.

Se du ante la marcia, la levetta comando -suar ter-devessa rimenera in pósizione di que)amento («A» di fig. 26), si evrebbero difesti di carturazione con notevole aumento di consumo e, nei casi peggiori si correrabba il rischio di grippare a causa del tavaggio del cilindi i, provocato dall'occasio di carburanto.

Aftenzione Se con commutatore di acconsione insorgo (vadi «A» di Ig. 4. Ili spin «verde» gui cruscotto non è illumina, regnata che il cambio ha una marcai nhostota, l'avviamento del motore in tali condizioni può essere pericoloso, è sem pre bene prima dell'avviamento accordarsi che il cambio sei effettivamente in cossione di «fotto».

Avviamento a motore caldo

Como a motore freddo, selvo che non occorre portara la levetta comendo «starte» in posiziona di avviamento («A» di fig. 28) posché la carbora zione diver arrebbo roppo glassa.

22 in marcia

Per combiare la maruta, chardere la gaz, azionere a fordo la teva della frizione ed innestare la aucopsava marosa; rilosolare delpamento la tova della frizione a contemporanciamente accellerare Il pedale di comunido cambio va azionato con decisione accompagnazido o con il piede

Otendo e passe allo marce infortor usare gradualmente frenco la chiusura della manapola cominado gras ancia evitare di mandare fuon gi il motore, nel mamente del rilisacio della leva comendo frizione

Arresto

Chiadere il gas, ngire sulle leve di comande freni e solo quando si è quasi formi firare a fondo la leve della frizione. Quasta manovi a va abeginta don molta coordinazione per mantanera il controllo dei molocicio.

Per una riduzione normale di Velocità con fueo eppropriato doi cambio ul luzzare li Peno moloro lacendo abenzione a non mandare fueri giri ^{la} mo-

Su streda bognato e adrugojotevola fare atton. Zione nell'uso dei trant e particolarmente etl'uso del freno anteriore diserra. Per femiare il motore, portirre il segno «OFF» sulia chiava dal commutatoro in linea con il aegno il e sui pruscotto ivedere ligi 4».

A motore ferme ricordere sempre di chiudore i robinetti dei ce faurante

Parcheggio

Por socio in strada non sufficientemento illuminata è necessario lasciare accese le luci di princocce di

Occorre portera il segno «B», sulla chiava dal communitatore in linea con il segno «C» sul oruscotto (vedera ilg. 4) e l'interruttore luci di lig. 6 in posviona «E», ndi stinze la chiava del commutatore e bioccare le atenzo (vedero paragrato «Dispositivo bioccaporo alerzo» e lig. 2)

FODAGGIO

Duranto II por odo di rodaggio osservare la sequonti norme

- Prima di partire riscardare accuretamente il motore lasciandolo girare a vuoto ed a basso ri gene per un periodo variabile in funzione della recipiona più altre de
- 2 Evitare di superare le velocità di rodopgio riportate nota rapplia, ignando luttavia presente che, pur attanendosi olla valocità presenta in lunzione dei kin percorsi, è ottoria norma non marcione a regime opatante ma variare frequente regita la velocità.
- 2 Prima di elmansi, tallerdare più gissivameni le per svitere di sottoporro i gruppi a roponimi sta a di temperati la
- 4 Fsagujte, alle scadenza prescribte le operazioni prevista ne dell'etto (agrendi).
- 5 Tenere presente cho un pertetto assestamento de componenti, che permette di shultere in pietto e per periodi protongati il motoracio, si ha colo depo diversa mighata di km

VELOCITÀ DI RODAGGIO

Vejocità massima consentita km/h Kra da percorrera 3 marcia marchi 5 mpress 1 marcie 2 marcia 45 95 Do D a 1000 35 7" 140 Ja 1000 a 2000 50 κ Aumontare gradualmente i navir di velucità sonre indicali fino a ap. 2000 a 4000 ragglungere "massiral consentiti

24 Dopo i primi 500 ÷ 1500 km

Spotifulre "allo per la lubriticazione del motore Nel caeo che, prima di reggiungero 500 + 1000 km, "ollo dovosse scendere al livelto minimo, en Scho eseguire il rabbocco occorre effettuare la Resit viene Lubriticante prescritto «Agip Bini 2000 SAE 0W/50»

Compotara il sa raggio di lutta la bultonoria da Molocicio

Contralista il givoco puntane Verificara, pi igge apcamatorii

Солганила за ртезачало разушивась

Regolazione glucco leva frizione

hg (5)


Regulara il gluodo fra reva 8 attacco sul manutono se superiore a 3 + 4 mm agire aville ghiere -A sano a che il gluodo sia quelle pruscrimo


Regolazione leva treno anteriore destro (iia. 10)

Por le auddette regolazione operare come aegue

 porre tra lichiante pompa perbatoro e l'appan clica della lava di comanuo uno spessiviratro indi ngira sulla vito. A

URX.b provisto mm 0.05 5





26 Controllo usura pastiglie

Ogn 3000 km, controllare to spessore delle pasholle frem one davo essere

a pasigita hudva 7 mm
 pastigita at timilo di usuro 3,5 mp

Se lo apossoro è interiore al limite di usura, è mi apparto tambiare le pastigne. Dopo a spattuzione non occorra resputre lo apprepi degli impianti frenenti me è aufficiente azionere la invedicomando foctulamente lino a riportere piaton cin delle perse reillo posizione ilormoje.

n occasione della sossituzione della pastigha, va rificare la condizioni della tubezioni fiesalbili es danneggiata devuno essere immodiatamento so scotto

NB - in chea di nontritutione delle partiglie è apportura, per i primi 100 km, egire sui frent con moderazione, si fine di permuttera un corretto Pressamento della stesse.

Controllo dischi freni

disch fran devene essere perfettamente publi tenta one grasso od akta spercazio e ner devene presentara protenda rigature Not calle di sos elezione o revisione dei dischi accome controllara lo refertalismento» il sontrollo si essona medianta comparatore ed il valore massimo non dovo superara mm 0,2

So la -steriallamento» del disco è auperiore il valiure sopra indicato accorre controlare accura lamento il montaggio dei dischi sul mozzi ed il gluoco de cuscinotti sui suddetti mozzi el ca coppia di cerraggio dello viti che fissano di achi ai mozzi è di kom 2.2 + 2.4

Control o I vello del fluido ne serbatoio pompa freno anteriore destro del 171

Par une buona afficienza del freno antenoro desko ossovere la seguent nomio

- M verificare frequentemente il livulto dei fiutdo del serbalcio pompa «A» il livulto minimo e mansimo deve trovarsi nella parte trasperante del serbatoro.
- effettuare periodicumente o quendo si rende necessario il rabbocco del fiuldo nei serbatolo dopo aver svilaro il tappo «El» a levata la mossbrana in gomma.

Per una bucha efficienza de freno anterloro sinistra a posteriore osservera le seguenti norme:


- verricare frequentemente il tivello dei fluido nei serbatoro «A» (ale livello deve trovera, ito i riprimonti di minimo o massimo indicati sul corpo assiste.
- etiglicare periodicamente o quindo al randa secessario. Il rabbosco del falido nel serbatoro



NB Per i rabbocchi dei serbator usare tassativamente fluido protevato de ratina sigiliato da aprire NGC al morbento dell'aso

Nel caso di lavaggio doi circuiti renanti usero uni camento del fiuldo fresco le vietato l'uso di nicool o l'implego di aria compiassa per la successivo asculgatura cier la parti metalliche si consiglia l'uso di Trielli e

Per avertuali lubrificazioni è assolutamente vie lato femiliago o otti o grassi minerali. Non chapo-





17

28 rendo di ubriticant adatti si consiglia di umellare particole il in gomina ed coemcuta il metallici con fluido dogli impianti.

Fluido da sara «Agio Fi Brake Fluid SAF » 703 B

Spurgo bolle d'aria dag i impianti frenanti (fg. 17 e 18)

Lo spurgo degri impranti transport è richieste, quando a couse della protenza di bolto d'aria na circult. la corse della rava su manubrio o del portare sul rato destro dei vercoro, risulta ranga ad otaalica.

Per lo spurgo della bolla d'aria, optifili como segue

impianto frenanto entenore dostro (fig. 17).

- porre il molocicio sul cavallello gentrale.
- riempire as necessario il serbatolo di alimentezione «A» (l'are ellenzione che duranta l'aparazione di spurgo l'Illido non acenda ai disotto doi ivolio massimo);
- effet yare to spurce apendo sulta patza »D».
- 1 Innestare sui teppo di spurgo «C» (dopo aver revalo il coperciuetto in gomma, una lubazione Ressibile trasparente «E» avente l'ostrantità im-

merce in un realpiente trasparente «F» già nempito in parti di lluido dello stesso, lipo

- 2 Allemare il teppo di spurge «C».
- 3 Tirere a fondo la leva di compado adi manubilio avendo i piverienza di rilesclaria o di attonidere qualche accondo prima di offotbia e le nombra suncessiva. Ri estre e il pieste ne tre la quando (gua dando il recipiente tresparente -Fili debe tutazione in piestos -En si vecifi uscire fisido privo di botto d'alla.
- 4 Mantanere tirata a fonde la leve di contendo e bioccare le rappo di spurgo «C», indi levare la lubazione in piastico «E» e rimorkore il poper-chietto in gorsare aut abbo di ausugo.


So lo aplingo è elato escopilio obtrettamente, si dovra servine, subito dopo la corsa iniziale deta leva di comando. l'oziona dirotta e senza cizal cità de fluido


Qualota questo non si verifichi ripetore l'operaziono gopta descritta.


Implanto frenanda anteriore sintetro e poeteriore (fig. 18)


Come capitolo pracedente, salve « punti «3» e -4».

- Azionare a fondo il pacate di comanuo, acci.
- 4 Montenere azionalo e fondo il pedala di comando, ecc.









30 Regolazione pedale comando freno anteriore sin stro e posteriore (ilg. 18.1)

Effottuare il controlle del giudeo tra fibilishte comando gompa e leva di comando «l« gperando come cogus

- par e tra lonente ponipa a appendice della leva uno spresimila o Ar
- graded prevision mm 3.0 z G
- ka il giudeo non e il tello e oscritto di curre allentare i controdorte i il edi prediero e avi

O H. E

alti la vite «He sino ad menero il suddetti giuoco

Not caso at Vogita variare la posizione del pedale di comando «B» poerare come segue

- javara la copiglia «C», stijam te spina «D» altentero il controdado «E» ed avvitore o svijare il tirente «h» aino ad offenero la nostriene desisterata del pado», di comando
- rimuvita e la spina «D» con la relativa copiolia «C.
- egisciare glundi fa viiri in isi quo o denomi il glucco presențio înpilg ieva (1,4). Honanțe delle pompa.

Registrazione mo leggio posteriore na. 191

La Mòlio dolla sospensioni pessono sessio rego rate in cinque diverse posizioni, modifiate appeaita chiave +A»

Alcordatal che per una buona stabilità del moldciclo, occorre che la due adapenzioni alang regoiale nella madasima pustitiona

Registrazione dello sterzo (fig. 20)


Pe la algurezza di guida, lo sierzo deve essere regolato in modo tale de randere possibile il ».

bero movimento dei manulario ma senza giundo.

- allostare la vite bioccaggio testa di aterzo.
- gylraro diada di terruta testa di storgo -B-
- avvitare o svitore la chiera di regolazione «C pi mesto apposita chiava finò a che vi grecco sia recota a

A registratione avvenuta, oldebare y dade vB- e la vilo biologogo tosia di aterzo. A

Si consiglie di difettuare la suddetta operazione anciento pedi fin misti innocentionari



Ammort.zzatori o eogneumatic


(hg. 20 A

Le pressioni di carica e di esercizio degli ammor fizzatori sono le deguardi

allimorth; atod amenotic kg/cm/ 3 ± 1

ommoniczato - l'esteriori: kg/cm; 4 ± 1. Per il controllo Jelle pressige in consigna di usa-

• un manimatio proceso, con tubazione la plucorte xusa sur l'attinto sarebbe aenta tubazione), in qui into la capacita moma della tubazionpotrebbe nil ino autivitore di pressione asistante resimi nici all'interno dell'ammonticatore.




SMONTAGGIO RUOTE DAL VEICOLO

Ruota anteriore (lig. 21)

Par smortare la rubile da motocicio operare cono segue

- porrà il mojocicjo sul cavalletto cantraiò è mettere un supporto sotto il basamonto molti cor sollevare la tuoto anteriore da terre
- svijaro je vili oba tjesano le pipve je piro si della forcella, e staccare dai gembali olivate le siti e «A» coi ingligito le regitive abazien.
- vivare il dinde den resotte. Bi fonute perno sul per sinistio.
- allentare le viti di fisanggio gambali ai perna lora din.
- salgula il perma cuma vabi osservando a rebe sono montati il distanziali -E- 6 -F-.
- shiore la ruota afferiere dai bracci forbilla.
 Not rimontore la ruota invertira l'ordine di smontreggin.

NB = A seconda del tipo di prietritatik i imir è necessario sgonfiore la ruota per potoria stilaro.



33

34

Per amontare la ruota posteriore del braccio for cettore ascritante e scatola traamissione operara como segua

- porre il velogio sui cavalletto centrale.
- svčare disdo -B- con rosetia -C- sul perno tato ecapita
- alleargre la vite «D» biodeaggio parno «E» sul biodeaggio dei to collona
- alliere parno -E- della scatola de mosso e dei braccio iorcatione
- afficie il disco di spussore «F».



to da poter sillara la ruota da braccio de l'orcetlone e segiola trasmissione.

Per desoniare la ruola invertire flordine di smontaggio

Ei anciatura ruote

Per migliorare la stabilità e diministra le Vibrazioni ad gita volocità, le ruota devono sessore benti ignulati.

Per la brancistura operare come begue

- ersoniato a rueto del vercelo, porta ati una forcello.
- d for girare perocohio vorte ientamento le ruota e controllare se si ferma in compre diverse posizioni questo ndica una corrotta bilanciature.
- as un punto della regia ai lenna costantemente in basso, porra un apposito contrappazio all'opposto di questo punto.
- ripétere l'operazione finché le ruote sin corretamente bilariotate

Preumatic:

preumatici rioritano tra gli organi più importanti de controllura

os containte

а париот пандыях

Da essi dipendono la stabilità il conforto di guida dei velcolo ed in sicuni così anche "(neolumità dei profe

£ portento controla sistema en al presenta de presenta de la presenta del presenta del presenta de la presenta del presenta del presenta de la presenta de la presenta del p

Arighe un' anormale preserone di gorifaggio può provocare difetti di atabilità od occossiva usura de prumatico

Le pressioni preser ile sono:

Ruphs enteriors

Con une o due persone lig/cmb 2

Ruotal posteriore

Con una persona kg. cmg a.c.

Can due pursone kg/cmg 2 4

• vetert sopre indicati al intendente per impieso connaja (tudarico). Per impiego e velocità mastima continuativa, impiego su surostrada, è raccomendato un aumento di pressione di 0,2 kg/cmq a) valori sopre indicati.

Smontaggio e rimontaggio pheumatici sulle ruote

ii motocicio è equipaggiato con cerchi in lega laggera che, pur presentando una ribitavola resi elenza medicamen possono luttavia essere denneggiati sia dal lato estetico che lunzionole dell'uso di non appropriati ettrezzi usali distante te aperazioni di amontaggio e di montaggio del pnoumation sui cerchio. Pertania per le suddette operazioni si consiglia l'imprego di ferri che non presentino nervature e apigoli aulio parti che do yranno andere a contotto con il bordo del cerchia la superficie di contetto dovrà apsoro ampia ban levigate o con y bordi opportunamente arroigndaß. Puso di uno dogli appositi lubrificanti reporible in commercio facilità la sommento e l'assestamento del prigumetros sul corcinio durante lo emontaggio e la nationalaggio ed alimine la necassilà di cariohi elevati sui ferri, a tal proposto è anche (mportantissimo che i lationi dei presimali op stand ben ascessati has cangle controle des corebic

Durante il montaggio dei phaumittei occorre incire tener presente che la coperture che presenuno eventualmente una treccia stampigliata sul sul llanco referate devranno assete montale nel seguente mono.

- con la freccia rivolta in senso contrario alla rotazione di marcia par la ruota anieriore
- oon la (roome nvoltaine senso della (clazione)
 d) marcia per la Fuola postanere

36 OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE

PERAZION PERK OPHENZE >	1500 km	3005 em	\$000 um	G UUG KA
Chi ne	A	R	Ð	R
Filtro olinia cartigoda	R i		B	
Pitra alic a reta	C			
Eltro aria	1		e	FI
Figura progressions	A I	A	A	. A
2.19 n D Gr	Α :	A	A	l B
atata plotoji	A i	A	A	. A
Carrio de la companya della companya	Α	A	A	A
Serraggio bullonoria	A			
Suitatoro carburanto, film, filbazioni				C
Ye got it is	Ą	A	A	П
Ote Last in section assessment	Δ	A	Д	H
Cresi metal lumie e steaze				
Otto picel a inferiore				
Matarina evikamento e generatore				
ԲԱյսեր դրդ դի, հայրջ դե	А	A.	A	A
Pasadio from	Pi Pi	Д	Д	A

A Mangrengione Picturoli Trapidado e i micaro acettado e Picturo di Schala. Se Sathariamente controllare di tradici dell'escretable i seta tratigata e lubrithoni e le articolactica (un puriedad e e sev Pasarbot; ogni 600 lon controllare Svella dell'esti modifici. Il égit glassissatificato cilin almeso una nella all'attu.


	2 000 km	15 (000 ayrı	18 000 km	2: 000 km	24 000 հա	27.003 km	30.000 km
t	A A	B	R	Pi	R	Я	Р
	A		Я		Pi Pi	[R
		C				ľ	Ċ
		C	F		C	A	
	A	l A	Α :	p.	6,	Δ,	A
	A	A	JR .	A	, A .	Pi Pi	A
	A	A	A	A.	A	A	A
	A	I A 1	А	A	A.	A	l a l
		A					A
		-	(С	
	A	A	P I	A	A :	R I	A
	A	i A	a i	A	Α	R	A
			'	А	ľ		
			1	R	'		
				Α	Ì		
	A	R	A	A		A.	R
	A	A I	Α [A	i a	Α	A

Lubrificazione del motore (6g 23

Controlla livella alla

Ogni 500 km convollero (il worlo dell'otto nel bakamento motore (i nim duvo Sirbrata la lacida del reggioro sconara divinating reptata al la pos-Sia pilo il stato il wello pressabilità, aggivagni

Il controllo va offettuato dopo che il motore ha



girato qualche minuto: il tappo illini con astina di livello deve papere avvitato a fundo


Carabio dell olio

Dopo prim \$00 = 500 km e în keçallo, agra5000 km circă accabaro "ono
ea scribinzione va effetiliația a motore caido.
8 conqui - rinte ai immedir - zire li - ii - ii li
scripe scalare dene la coptia.
A- teppo intralesione e controllo livello
-8- teppo intralesione e controllo livello
-8- teppo acardo olio parte anteriore
-C- rango scarco olio parte acusimpre
Quantilo occorrente Iliri 2 di olio -Agrp Sint 2000
SAF (200 50)

Sostituzione de la cartuccia filtrante de 24

Dopo i primi 500 ± 1500 km (primo cambio de l'ollo) e in seguito ogni 6000 km circa sosilialiro la cariuccia filtrante operando como segue

- svitare i (applid) scarico "A" si «8- della coppa «C» ed il cappo di immessione «A» di hgeta 23.
- iasciate acolare bene folio dalla coppa -0.
- gvitora la vito di hassaggio carriucola «D» o ali-



iara dalla coppa «C» il gruppo complete di coperchietto «E» guarriziono «E» molia «G» e la cartuosio ilfranto «H

 spentalze la cara rosa llinente «El voertuarmonto d'amplio di terrute «El

A line operazione i momare il tidio invenimo.

Pordine di amontaggio e immilianzia quandità di
oko prescritta immia di avvitare a fondo il tappo
soluciti di immissione.

Si consiglia di ettetti are la suddinta operazione presso la endi dui hostir congensionari

Lavaggio (()tro a retina e coppa del basamiento: motore

E bont, dopo primi 800 - 1900 km (primo camulo dell'ollo a della carbocca fili anje) e in se guito ogni. 5 000 km, smontare la coppa nilo (lai cesamento, emortare i fili o a retira e avore il tutto in un bagno di benvina, solliere poi il filimo ed garali-della poppa con gotto di eria comoressa. Nel rimontare la coppia sul basamento recordarsi di abatheire la guarrizione (re baso mente e coppa

Si consigita di effettuare la suddetta operazione presso le sedi dei nosin concessionari.


40 Lubrificazione del cambio (50 25)

Controllo tirello olio

Ogni 1000 km conveitare il fivello come indicata in figura, se fotio à selfe il livello prestabilità, aggiunga ne della quellih a gradazione praedritta

Cambio dell olio

Ogni 9000 km circa aostituire l'olio dalla acatola cambio. Le posituzione deve diventre a gruppe calde, potene in uni condicioni l'olio è fluido è quindi locale de positione Ricordores prima di imminitere olio il escola la sculla accolare bone la sca-



tota de cambio.

A. Tappo immissione e livello.

-B- Tappo di scarsco

Quantifa occorrente libr 0,900 di olio - Apip Potra. MPISAF 80 W/90

Lubriticazione scatola trasmissione posteriore (ng. 26)

Controlla fivalla elle

Ogni 3000 km controllere che l'ulio allera i loro per lappo di Jvolio e immissione «A» su l'olio e



solto il livello presidibilio, aggivitgare della qualllà e gradesione prescritti.

Cambio dell'ollo

Ogni 9000 km otres nostituire l'elle della suatela trasmissione La sostituzione deve avventre a gruppe celde, peletté in tali condicion l'elle é fluide e currel hielle de scarteaire.

Progridare, prima di immettere olto frosco di la sciare scola e britir la scalole d'Immeniastona

- «A» Tajopio likielle e immissime
- «B» Tappo afintacolo
- «E» Trippo scarlos

Orientita decorrente i film 0,180 di ollo - Agip Rotra MP 9A6 85 W/140 - e III, 0,010 di ollo - Agip Recol ASO/6 - onome - Motyketu IIpo A -


Lubrilicazione bracci forcella

(ttp. 27)

Per la scalluzione de liquido noi gambali della forcella anteriore, operare come seque

■ con rectove:colo sul cavanetro centrale alten tare la vite interale «C» di bioccaggio della testa di aterzo ai braccio roccella; acoltagare il tubo com pensalore e avitara contemporaneamente il tappo suportore a testa esagonale «B» quindi toglio re il tappo di scarico «A»





- 42 🔳 premendo reggermente resso il basso rici a 🙃 enterioro doi motopicto se avrá la lubriusceta del «appp «B» che è solidate ai corpo ammortizzatore
 - emenjara il tappo «A» ed inkodurre la quantità: di Iguido prescribo (cc 90 - Agia F 1 ATF Dexten+) attraverso to spazio che si ha ka il diametro interno del braccio tarcella ad il corpo ammortizzato G-
 - nimontare 4 tappo «B» dopo aver solleveto la guns agreriare do motocicio e bioccara nuava mente la vite taterala. Ripatere la madésime operaccom anche per l'allio ialo.
 - recalledger in a normality of the BML are a pressione degli ammodizzatori attennindosi ai at on the accura-

Lubrif cazioni varie

For to robilitizations

- aciotto e afere ablic ste 20
- guscinett- del forcettone ascitante.
- articolezioni (raamiasioni di comando.
- whylo contact flottet.
- articotázione dei cavaltetti di supporto

Usare grosso, -Agip F.1 Grasse 30-

ALIMENTAZIONE

Carburaton (bg 28)

N 2 Carburatori Ball'Orto tipo «VHS26 FD/PS». \$4PHBH 28 BD/BB4

Comerci carburator

- manopole colleges situate sur lato desvip. dot manubrio
- ze ta l'umanchi dian-delli zi di avvialine to a motors freddo smader i nor air ein alt- sionar del metociclo.

Populani jevatta comando «tinter»

- -A- Avviamento a motore fredde
- ABA Marcini

NB - Controllers she con la levelfe contendo estattera in posizione di marcia «B», tra i capicorda dello quaina della traemissioni di comando a la viti tanti-We will also uniquipped of min 3 afree.

Deti regalazione serburazione

Gallo avviamento «starlor» 80.

Ø mm 26 (Ø mm 28 Olffusore: 40 (80) Velvois cas 260 AH (268 T) Polyerizzatore 108 (1187) Getta massimo 40 (60) Getto minimo



F27 (2º raccs: D00 (3º la va 44 Spille correct gr 14 (**) Galloggianta

Vite regolazione miscala minimo: apedura 1 gira 0.0226

Regolazione della carburazione e recime min mo dia sa Inon disponendo di apposito ruolomirito).

Per altatuare is sundatty organizated i operate co Hite Action

- 1. Controllare one con la matropola certando ana er postaona de iposo, tra e capicorda della guiane e le vit tendifile -F- di entrembli certiuration of significant of the sig allentare i dadi -G- e purizro o avvitare le viti fandifilio «F». A fine operazione bioccaro i dad. «Q».
- 2 Parters motoro sila temperatura di asercato
- 3 Serrare a fondo la viti «O» di regolaziona miácola minimo e successivamente avitario di un gr O to Mezzo
- Controllare con antrombé » mans contomporaneamente che la pressione plifuscita dei lubi di scando sia undorme. Nel caso si dell'diflerenza di pressione, egire sulle vita -D- di un carburatore. sino a far equivalere le pressioni di acadoo (il

regime minimo dovid posere contenuto a circa. 200 - 1300 gir /min i ber bul buð tið slafte strær i da necessario syvuara la vile del camuralora reanyo at crimdro cha ha una pressione interiore. o dvilaro la vite del carburaiore reintivo el cillividio b. a notesada to a me.

- 5. Apendo sulla vite «C», egotero il punto di miglior carburgatione di optificilitadio, ei avverto conun incremento do nymeto di girii o rignejnere nor a regime minimo secondo quanto previsto di our finde
- 8 Stecome un cavo candole alle volte a conrelieve the in universal Lossi II motors at least dego a madasimo numero di scoppii Se ciù non si vol. 1 . agis syllar to a vitr. Di dei carbii ptorireligious ai cillindro che la complete al motolo un numero superiore di scoppio o avvilondo quollo dei cerouratore retativo ai citindro che la compiere i al motore un numero di scoppi interiore
- 7 Regolere il regime minimo a 1200 + 1300 gli n/min layvitando o sykando della medesima quan-17a entrambo lo vit. «D-
- 8. Controllere il sincronismo di aperbirà della valvole gas, operando come segue: utilizzando un atutante, far ruotare dolcementa e progressiva. mente la manopola comendo gas controllando

on entrainte le man, che l'incremento di pressiono e lubi di saerico sia electoro.

Nel caso si riscontri che i noramanto di pressione or un cilindro è ardicipato (rispatio gli attro). poire sulla trasmissione di comando relativa a principalisas avviando progresavamente Pier 8- shabe tree il esatrolle rove egob -4- pillie sing ad offerent una parietta sincronizzazione tella pronotori di antrambi clubi di scarco.

Regolamorie della carburazione a mazza →VUOTOMETRO»

Par uva a una esatta regotazione della carburanone à upportient reolgiese presso le seal detónin concernionan, dove tale operazione verrà Lifettusta con «VUOTOMETRO»

Sost tuzione filtro arta a cartuccia thg 29:

Dans 9000 km circa o anche più freducitemente. se si merce ili 2008 'Rollo polyerase. È consigrisblio sostituiro il filtro a cartuccia.

Tale litto à montato in una appointa duziodia As unitamente al gruppo distatoto ollo sopra il gruppo tholdte.


Per la sostituzione della partuccia, al consiglia di rivolgersi presso lë sedi del nostin concessionari.

Pulture serbatolo carburante. rubinett i fi fri e tubazioni

Ogni 9000 km circa, o ciliande si risconi a che il programte arriva in mode program, or ca bureon, accorre ettett are la pullura de acipatolo not be the company of the company of the second of the company of rain o delle tubacia il

UNIDER REGISTROM REPORTS A CONTRACTOR OF THE TOTAL STREET पर्व का विकास के माना क्षा करा है। 100





DISTRIBUZIONE

Controllo gracco panterie (na 30)

Dopo i primi 500 + 1500 km e in seguito ogni 3000 km diroa o quando la distribuzione nauta fumoi 388 controllaro i glianco ha valvole e bilancier

La regiol: azione va effettunta a motore freddo can e pustone a punto merto superiora «P.M.5» in fose di compressione (vitivola chiuse). Depo aver levato è coperchio dalla leste operare dome segue.

Alberta e da o Ele


2 Avvita at 0 Swithre in Visit or role at As into its all high long parts glade hi

Solvato necessor in the OZC

ня низ налоги за обебрані — них царо то призаменто С

Si tenga presente cha se il giuddo è moggiori. Pi qualto prescritto, le punterio destitato tumbrosi di casc contrario le valugie non chii ciono perfet l'amonte dando luogo ad inconvenionii qual-

 peralta di pressione semiscaldamento dei motore bruciata a delle valvole, ecc.



48 ACCENSIONE

Caratteris, che accensione

A apintarogeno, con doppio ruttore ad anticipo обрійліосо вазат в сопаторув

Anticipo miciale (0890). Аррийро выблийно 265 ± 29 Articino lotale (fisso + autoriolico). 35° ± 2° Distanza trai contatti dei ruttorii imm 0.35-0,45

Manutenzione, controlio e regolazione de doppio ruttore


Manuterizione.

Oani 3000 km

- Verificate Eggerture dei contatti del ruttore.
- Umettaro con qualche goccia di olio da motore difetimo «A» posto sulla plastra portaration-

Cantrolla

 Toghere il coperchio anteriore dopo aver svitato le viti di rengra.



- Se contatti apno sporehi di otio o di gresso. puliril con uno straccetto municido di benzina ise sittene ever all some
- Verificare la distanza ira contatu dei rution. lave risultane compress the min 0,35-0,45.

Regolazione distanza dai contatti-


Rulpos 1 Sunder einest o Ruther and the relief of


 fo in cumma. Be alla macolma alzata, a e h 31 3.21 Spieson | physical albeitgento be to appoint and a

Ottonuta la distanza prescritto, bioccare la vite 45

Papete e la modesimo postazion anche per felro altone

coporazione di regolazione dei coniali, comporta whiche controlle Julia messe, laure color o ler-






50 Control o e regolazione messa in fase accensione (anticipo fisso).

Con disjanza del contatti del futtori riigoigia a min 0.40 e la lacchetta identificata con «0» aula mastre ruttori allineare con il riferimento sui basemento, il motore è in logo, tuttevia è opportuna esaguira la varillica operando coma seguir

- Per il controllo dell'inizio di aportura doi son. ath detrotion e sousiprabée Coppago di un textar a di una fampadina da ingenesi tro il moi setto di appropriation del cuttoro in esure e la massi-
- Toglere il togno in gamma dal foro di can-Irollo aduato su loto destro della scatota cambio, in corrispondenza del Voleno motoro
- Auplare II volano nel senso di rotazione del motore (enterene visio dal Cietro), sino a che il pletone doi ollindro ambitro ella ai P.W.S. In face d compressione (valvote chase).
- to lai condizion la lacca «S» atampigiata sut voteno motore atrà allinesta con riferimente. Bull bordo del foro di controllo.
- Ruotero reggermente Il voleno in censo graria. e successivemente in senso antiorano sino a farcompidere perlettamente la stempigliatura identiticata con «3», con il riterimento sul bordo del fore di controlle, in cale posserione. Antimpo Ficco):

si deve ver filan e "mizio iP apientara del hitorre ni

 Ove queste non si verifichi, alleniare la due vil «E» di tenuta della piastra portaruttori a ruo-





iare la urastra siessa, tenando presente che la ro-Azione nel senso della treddia «F» antidina la adpanaiona. a rotazione nal sense della freccia «G» te rolanda.

 Rigioccaro e vit -E- e varilicare l'inizio di aportura des contații de climbro desirc truttora. n. 2), seguando la procedura indicata per il pi-Andre algistro, tenendo presente che i (Verimenti) Di e «2» pui volario motora, indicano rispettiva. munic la gossione di P.M.S. e di Apticipo Flaso. di culto fos cierro

Na caso che l'aperi ira dei coniatti de ruttore 5 n 2 non avvenga nolla posizione di Antiope Fig. so stampionata aut voltago motore, occorrerá varo gradur oteana di anchina di aspete la aspre di orkrambi, nell'ambito della collaranza indicala. (Inm 0.55-0.45)

Tonor prosento alto variando la distanza di eperrare del ruftore e il (ciliadro sinistro) occomera. regotare nuovamento ancho la rolativa fessiono.





53

52 Candele

I No di candelle da Implegate sono languera: Morati CW 8 "P

- Boach W 5 DC
- Lodge 3 Ht NY

Boach W 5 D solo per V 35 Cl

Castança tra pli elettrodi: mm 0,8

hal rimoniaro le candelo, fare attenzione che imtiocchino perfettuntante e che al avvilino lacomente nolle sadi, per tale motivo consigliamo di syvitaria e mano per qualche piro, indi bioccario a motore traddo. Anche se le candele apparano in alami condizioni vanno sostilute dapo 9000 km

NO Per con relli e regolazioni santicipo e fanadell'accensione è apportuno rivolgeral presso le sedi doi nostri concessionari dove tali operazioni verranno effattuate tramite apposito attrezzo che assicura 41 messima pregisione

IMPIANTO ELETTRICO

⊾ implanto piettrico è composto da

- Balteria
- Motovine avviamente
- Genomiale attractions
- Spelderogene
- Booms of accommode
- Plac de zyot arc.
- Hogolatore
- Morsethora gortu fumbili (n. 4 da «16 A»).
- Tejerulfore per lampaggio.
- Telerations par avviamento
- Paro ardenore.
- Forulino postoriora
- Fanglint ger indicator di direzione.
- Commutatora insortmenta utilizzatori
- Dispositivi comando luci.
- Disocsitiv comendo indicator di direzsone.
 avvisatore acustico e tempeggio
- Dispositive di ayvianiento esplore.
- Avvieajore acuatico
- Spie sui cruscotto per segnalizzione: cambio in folle (verde) - accensione luce di posizio-

16 «Città» Varder - controllo pressione dio frosoni luce abbagliante (bleu - insufficien te terisione generatore (rossa)

Batteria

Chipetieria ha una tensione di 12 Vie una capante di 20 Ani e richipato 13 Vii 32 Ahi alla nee ricarida provvede il gene atore

Per accodere alla baltura occorre

logifere la selle e copriaccumulatore lateral

- scenciare la fascetto în gomme di tenuta «A» o afaccare l'esyl elettrici -6» p «C» di fig 37 porte batteria.
- siliare, a batteria dat suo migroorio.

istruzioni per l'attivazione delle batterie cariche secche

Le batterie car che secche mantengono a lungri la carlos sa consarvato con tappi ben samati in luogo secco ka 20° e 30°C

Al momento dell'uso si attivano come segue

Riempire gli elementi con acide per accumu-

5.4 fator a densita ,27 a 25°C fing a 5 mm sopra caparatori o fino all'indicazione di livello.

> Lascia e rigosara per flora circa o rinnova a livella con la gressa acida

Aquesto punto la balterid é pronta pe l'uso. E conveniente, per ollanère una maggiore dui alla controllare le donailé dell'apide in lutti gi ejemenil Se si banno jettia u interiori a 1 26 è recessario fare una terrico di ravvivomente con intervala pari a 1/10 dolla capachá di catalogo. Sono consigliabite a derivative state of the property of the

La leingeratura non deve apporare 45°C quando ció pyveniasa rigirra l'intensità e prolungare.



il tempo di carica, interrompere quando la densing 6 / spling p 1 27 = 28 a 25°C ed 6 costante. per tre lettura à mozz'ora di intervalle.

struzioni per la manutenzione delle batterio cariche con acidio

Le bauerle gariche secche attivate dopo carica. di rayawamente a ricevute caricha con scide devono assere antiero con la seguenti privartenza

- Applungers guando occorre poque distillata. mai scido" in modo che a nposo il livollo dell' scido sia di 5 mm sopra i saparatoti.
- 2. Manienere pullit e serral markett it ing as-Kollokey ngo Pres
- 9 Mantenero escrutta la parte auperiore della batteng evaando (raboccament) di acido, che 4ducono l'isplompofo o corrodorio telai e cassette. di confehimento.
- Assicurarsi che l'impiento di carice a borde. non dia cariohe accessive od insufficienti, tenendo presenta ohe la densità dell'acido deve manteneral fra 1,24 e 1,27. Se ele non avvenisse decorre rivedete l'aplamento e l'efficienza dell'anplanto di carica e di avviamento.
- 5 Le batterie immagazzinate conche con acido devono essere periodicamente ricáricate con inronaita pari a 1 10 della capacità, mantenendo il

ivello corretto o la densità di 1,27 a 25%.


6 Le batterie devono ossoro morgao sul volcolo but serraie de labogegos di fissaggio manienando attivit dispositivi antivibranti

NB Per la battone destinate à funzionare la climitropicali itemperatura media maggione di 33°C, alconsiglia la neuzione della denaltà dell'acido a 1.23.

Sostituzione de le lampade

Fazo anteriore (No. 36)

Altentare la ville «A» poste in basso al gruppo ot-



lico, estra re i grupopi offico, sklare i portalagipada indi sostituiro le lampade.

Fancino posteriore (ig. 39).

Svitare la viil «C» chu flasano il catadriotro al fanaino premere la lampada verso l'interno ruotanciola comenquoranegmente a sinaria dai portelampada

Indicator di direzione (liggi 38 e 39).

Syltare ie viti «D» che fissano i cataurotti al fana-Initigromere le ampado verso l'interno rubiandou sontemporarieumente e sfilario dai conalamobde.

Neurithoriare carediotici sul langimi occorre eviltare le vii- uniformemonte e moderatamente andeevitare la rottura del auddetti catadiotiri.

Crusagito, tachimetro e contagiri.

Shlare II portalempado del techimatro, dal contagiri a da: cruscolio ind. sosikure la lambade.

Lampade

Face unteriore:

Abbaquanto e anabbaquante Luce città o parcheggio


46/40 W 4 W

Fanalino postariore:

- Luce targa, positione stop	5/21 1/
Indicatori di direzione	51 W
Spie lugi tachimetro e contegin	3 W
Spie luci sul organotto	3,2 91

Regolazione fascio luminoso del laro anteriore (lig. 38)


Il face enteriore deve ossere sempre ocentate alle giunte affezza per la sicurezza di guida e per



non atrecare disturbo a vercoli incrociante

bire to due vitinG- che l'issano il projettore al lodori della forcula, o spostario menualmente versa I sho o verso il basse fino a raggiungena l'artezza prescrita.

Alla distanya di m 3 il centro del fescio luminoso non deve superste l'altezza di m 0,865 con il molocicle qui doi cavallette ed il pilota in sella.





58 Legenda implanto elettrico

- 1 Contechromotri (Lampada 5 W)
- 2 Contequi (Lamendo J W)
- 3 Luce spio immoggiaiore enfor-era e pobligripira de sire (Largondo I,2 W - Verde)
- 4 Luca apio tempaggestore unteriore e posteriore el nistro starepade 1,2 W Verdet
- 5 Luce apia Combin in Frille Neutrale (Lamostin 1,2 W - Veroin
- 6 Lace us-a -Pressione short & amounts 1.2 W Rossal
- 7 Luce spin Generatore (Lampada 1,2 W Ransa)
- B Lucy upin dure at tragicants (Largarda 1,2 W Ellou)
- 9 Luce opa Costroro (Lisepada 1,2 W verde)
- 10 Luca posizione interiore il ampada d Wy
- 11 Luce embhagainnte «40 W» | ILanipada «0/45W) 12 Luce ebbagainnte «45 W» | ILanipada «0/45W)
- Lampeggiutare anteriore destre (Lampaga 21 W) 14 - Lampenglatore entendre sensino diampada 21 W)
- 15 Dispositivo comenda avvigazionio e arresto del mo-It will
- 18 Connettore a 4 vic
- 17 Conneilore a 15 vic
- 18 Connettore a 12 vie.
- 19 Dispositive comandi, Lampeggiatori Avvicuture acustico - Sprazzo e commutatore luci
- 20 Commulatore lucka accorssions motore (3 passioni)
- 21 mercultoro preseiono alla 22 Intercultoro folla
- 23 Avviagiora ecustică
- 24 Tokarultoro corazzo luci
- 28 Intermittenza lempeggiaten

- 29 Ruttore
- 31 Babine di appunarene
- 32 Interruttore freno antoriore
- 32 Interrutiero freno posteriore
- 34 Raddrazatore
- 35 Alternatore
- 36 Regolstore
- 37 Barwin
- 39 Morsestvery porta fusibili (fusibili IflA)
- 39 Lorerudore mayamento
- 40 моточно виндявино
- 45 Lampeggiatore posteriore adiatro (Lampida 21 W)
- 42 Lampeggiatore posteriore desire (Lampade 21 W)
- 45 Gruppo fanalino postaziore
- 44 Luce stop posteriors (Lamonda 21 W)
- 45 · Luce terge e posizione posteriore (Lampada 5×5 W)
- 46 Corvintore 6 via Molex

Fuerbile n. 72

Lagrangoistori - Avviustoro acirslico

Fucibile e. 2:

l'eleratione apisazzo luci - l'alorutione gyvinimento motore enteraleng gole enchangel

Spie (generatoro - prosciorio obo - cambio in intie -Noubali abbagliante)

Freshille n. 4:

Luce positione - Luci strumenti - Spia luci.



SEMM MOTO GUZZI S. p. A. Nandelle del Levio

Registro Gocietà Loccio N. 2820





